




NOTAS:

1. A SEÇÃO DOS CONDUTORES ESTÃO EM MILÍMETROS QUADRADOS.
2. PARA DIAGRAMAS DO CUM-BT, VER PRANCHAS 02, 04 E 05/18.
3. PARA LAY-OUT DO CUM-BT VER PRANCHAS 06, 07 E 08/18.
4. PARA DIAGRAMAS DO QUADRO DE AUTOMAÇÃO QA-B100 VER PRANCHAS 02, 09 E 10/18.
5. PARA DETALHES DA ROTA DE CABOS E DISTRIBUIÇÃO VER PRANCHAS 13 E 14/18.
6. PARA QUADRO DE CARGAS VER PRANCHA 03/18.
7. PARA SPDA VER PRANCHA 16/18.

[illegible]