

LISTA DE CABOS – COMUNICAÇÃO DE DADOS										
CABO						DE	EQUIPAMENTO	PARA	EQUIPAMENTO	PERCURSO
ITEM	TAG	QTD CONDUTOR x SEÇÃO NOM [mm²]	ISOLAÇÃO / CLASSE ENCORD.	CLASSE TENSÃO [kV]	COMP. [m]	TAG	DESCRIÇÃO	TAG	DESCRIÇÃO	
1	D001	2Px22AWG(BL)+SH	PVC/5	0,3	120	PN-AUT-000	PAINEL DE AUTOMAÇÃO GERAL	QCM-1	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES – CASA DOS SOPRADORES	E01, CP-01, E02, CP-02, E03, CP-04, E04, CP-05, E05, CP-06, E06, CP-07, E07, CP-08, E26, CANALETA
2	D002	2Px22AWG(BL)+SH	PVC/5	0,3	75	PN-AUT-000	PAINEL DE AUTOMAÇÃO GERAL	QCM-2	QUADRO DE CONTROLE DE MOTORES – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO	E01, CP-01, E02, CP-02, E03, CP-04, E04, CP-05, E24
3	D003	2Px22AWG(BL)+SH	PVC/5	0,3	115	PN-AUT-000	PAINEL DE AUTOMAÇÃO GERAL	QCM-3	QUADRO DE CONTROLE DE MOTORES – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE EFLUENTES	E01, CP-01, E02, CP-02, E03, CP-04, E04, CP-05, E05, CP-06, E06, CP-07, E07, CP-08, E27
4	D004	2Px22AWG(BL)+SH	PVC/5	0,3	70	PN-AUT-000	PAINEL DE AUTOMAÇÃO GERAL	QCM-4	QUADRO DE CONTROLE DE MOTORES – BIOFILTRO	E01, CP-01, E02, CP-02, E08, CP-03, E09, CP-16, E21
5	D005	2Px22AWG(BL)+SH	PVC/2	0,3	80	PN-AUT-000	PAINEL DE AUTOMAÇÃO GERAL	QCM-5	QUADRO DE CONTROLE DE MOTORES – DESCARTE DE LODO	E01, CP-01, E02, CP-02, E03, CP-04, E04, CP-05, E05, CP-06, E23

[illegible]